GASTROBACK®

Bedienungsanleitung

DESIGN TOASTER ADVANCED AUTOMATIK

Art.-Nr. 42407 Design Toaster Advanced Automatik

Wichtige Informationen

• ***Wichtig:*** *Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Toasters, dass das Krümelfach richtig eingelegt ist. Andernfalls können Brotkrümel am Boden des Toasters festbacken.*

• ***Wichtig:*** *Vergewissern Sie sich vor jedem Einschalten des Toasters, dass der Bräunungsregler korrekt und nicht zu hoch eingestellt ist.*

• ***WARNUNG:*** *Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper in den Brotschlitzen liegen und stecken Sie* ***niemals*** *irgendwelche Gegenstände (Beispiel: Messer, Löffel oder anderes) in die Brotschlitze, um eine Gefährdung durch hohe Temperaturen, Feuer oder Elektrizität und eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden. Wenden Sie* ***niemals*** *Gewalt an, wenn Sie eingeklemmte Brotscheiben aus dem Toaster entfernen.*

• ***Niemals*** *in die Brotschlitze fassen. Fassen Sie den Toaster am besten an den Seiten an, wenn Sie das Gerät bewegen oder anheben wollen.*

• *Verwenden Sie nur einfaches Backwerk in der richtigen Größe und ohne Füllung oder Belag (Beispiel: Konfitüre oder Zuckerguss). Das Backwerk darf nicht über die Brotschlitze herausragen und nicht zu dick, zu lang oder zu dünn sein. Das Backwerk muss in den Brotschlitzen frei beweglich sein und darf sich nicht verkeilen oder verklemmen. Der Toaster ist* ***nicht*** *zum Toasten oder Garen von sehr trockenem Backwerk (Beispiel: Kekse) belegten Brotscheiben (Beispiel: Sandwiches) oder anderen Nahrungsmitteln geeignet.*

• *Backwerk kann beim Toasten zerfallen, sich wölben oder verkohlen und dadurch in Brand geraten.* ***Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.*** *Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn während des Betriebs ein ernstes Problem auftritt (Beispiel: Brote qualmen, Überhitzung).*

• ***Hinweis:*** *Die TOAST/STOPP-Taste lässt sich nur bedienen, wenn der Netzstecker eingesteckt und der Toaster eingeschaltet ist. Wenn der Netzstecker während des Toastvorgangs gezogen wird, bleibt das Backwerk im Brotschlitz eingerastet. Erst beim Wiedereinstecken des Netzsteckers wird das Backwerk automatisch angehoben.*

• *Einseitig Toasten: Sie können die beiden Seiten des Backwerks unterschiedlich stark toasten. Dabei werden die Heizelemente in der Mittelleiste des Toasters (zwischen den beiden Brotschlitzen) zusätzlich stark beheizt.* ***ACHTUNG:*** *Die Heizelemente in der Mittelleiste werden hierbei stark beheizt, achten Sie unbedingt darauf, dass das Backwerk nicht verbrennt und benutzen Sie nur die Stufen 1 oder 2.*

• ***Niemals*** *das Gerät oder Teile davon in der Spülmaschine reinigen.*

• *Nur für den Gebrauch im Haushalt.*

Ihren neuen Toaster kennen lernen

Der elektronisch geregelte Toaster von Gastroback toastet Brotscheiben, Hefezopf und ähnliche Backwaren bis zu einer Dicke von 3 cm schnell und gleichmäßig. Die Brotscheiben werden per Knopfdruck motorisiert eingezogen und automatisch in den Brotschlitzen zentriert. Spezielle Funktionen zum Aufwärmen, Auftauen und einseitigen Toasten runden das Leistungsspektrum ab.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Geräts alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitungen gut auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der darin angegebenen Weise zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. ***Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in diesen Anleitungen beschrieben werden.***
Reparaturen und technische Wartung am Gerät dürfen nur von dafür autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise zur Sicherheit

• Nur für den Betrieb in Innenräumen. Nur für den Gebrauch im Haushalt. Verwenden und lagern Sie das Gerät ***nicht im Freien.*** *Nicht für den Gebrauch in fahrenden Fahrzeugen oder Booten. Verwenden Sie nur Bauteile und Ersatzteile für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind. Beschädigte oder ungeeignete Bauteile können während des Betriebs brechen, sich verformen und zur Überhitzung führen sowie Sachschäden und Personenschäden durch hohe Temperaturen, Feuer und elektrischen Schlag verursachen.*

• Überprüfen Sie regelmäßig die Bauteile des Toasters. Prüfen Sie besonders das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Die Kontakte am Stecker müssen blank und glatt sein und dürfen keine Verfärbungen haben. ***Niemals*** *das Gerät betreiben, wenn Bauteile beschädigt sind oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen. Versuchen Sie* ***niemals,*** *das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.*

• Brotscheiben und anderes Backwerk können sich entzünden! ***Niemals*** *das Gerät unter Hängeschränken, tief hängenden Lampen, Regalen oder in der Nähe von Vorhängen, Tischdekorationen oder anderen brennbaren Materialien oder brennbaren Flüssigkeiten (hochprozentige alkoholische Getränke) betreiben.*

• ***Niemals*** *Fremdkörper oder verpackte Nahrungsmittel (Beispiel: Alufolie oder Frischhaltefolie) in die Brotschlitze stecken, um eine Gefährdung durch Feuer und Elektrizität zu vermeiden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Störungen während des Betriebs auftreten.*

• *Kinder und gebrechliche Personen müssen Sie bei der Handhabung von Elektrogeräten stets besonders beaufsichtigen. Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen, sauberen, für Kinder unzugänglichen Ort auf.* ***Niemals*** *das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn es für kleine Kinder zugänglich ist.*

• *Die Arbeitsfläche muss gut zugänglich, wärmebeständig, fest, eben, trocken und ausreichend groß sein. Auf jeder Seite des Geräts müssen mindestens 20 cm frei bleiben. Verwenden Sie das Gerät* ***nicht*** *in feuchten oder nassen Bereichen. Legen Sie während des Betriebs keine Tücher, Servietten oder andere Gegenstände unter oder auf das Gerät, um Personen- und Sachschäden durch Feuer, elektrischen Schlag und Hitze zu vermeiden.* ***Niemals*** *das Gerät an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche stellen.*

• ***Niemals*** *das Gerät oder Teile des Geräts in die Nähe von starken Wärmequellen und heißen Oberflächen (Beispiel: Heizung, Ofen, Grill) bringen.*

• *Backwerk kann beim Toasten zerfallen, sich wölben oder verkohlen und dadurch in Brand geraten.* ***Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, das Gerät bewegen oder reinigen wollen.*** *Lassen Sie das Gerät immer zuerst abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen.* ***Niemals*** *in die Brotschlitze fassen. Fassen Sie den Toaster an den Seiten an, wenn Sie das Gerät bewegen oder anheben wollen.*

• *Lassen Sie das Gerät von einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen und reparieren, wenn es nicht mehr erwartungsgemäß arbeitet, sich überhitzt oder übermäßigen Belastungen ausgesetzt war (Beispiel: Sturz, Schlag, Überhitzung, eingedrungenes Wasser). Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn während des Betriebs ein ernstes Problem auftritt (Beispiel: Brote qualmen, Überhitzung).*

• *Verwenden Sie nur einfaches Backwerk in der richtigen Größe und ohne Füllung oder Belag (Beispiel: Konfitüre oder Zuckerguss). Das Backwerk darf nicht über die Brotschlitze herausragen und nicht zu dick, zu lang oder zu dünn sein. Das Backwerk muss in den Brotschlitzen frei beweglich sein und darf sich nicht verkeilen oder verklemmen. Der Toaster ist* ***nicht*** *zum Toasten oder Garen von sehr trockenem Backwerk (Beispiel: Kekse) belegten Brotscheiben (Beispiel: Sandwiches) oder anderen Nahrungsmitteln geeignet.*

• ***Niemals*** *das Gerät oder Teile davon mit Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder scharfen Putzmitteln reinigen.* ***Niemals*** *harte oder scharfkantige Gegenstände für die Arbeit mit dem Gerät oder zum Reinigen verwenden.* ***Niemals*** *das Gerät oder Teile davon in der Spülmaschine reinigen.*

• ***Niemals*** *bei der Bedienung und Reinigung des Geräts Gewalt anwenden.* ***Niemals*** *mit irgendwelchen Fremdkörpern in den Brotschlitzen stochern, um eine Gefährdung durch Elektrizität und eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.*

• *Sollten die Brote beim Toasten zerfallen, sich wölben und dadurch den Heizelementen zu nahe kommen oder durch zu starkes Toasten qualmen, dann schalten Sie den Toaster sofort AUS (TOAST/STOPP-Taste drücken) und ziehen den Netzstecker. Warten Sie, bis*

der Toaster abgekühlt ist, bevor Sie eingeklemmte Brotstücke vorsichtig entfernen. Achten Sie darauf, die Heizelemente an den Seiten der Brotschlitze nicht zu beschädigen. Betreiben Sie den Toaster nur, wenn das Krümelfach richtig eingesteckt ist.

Mögliche Gefährdungen durch hohe Temperaturen

*• **Niemals** während des Betriebs irgendwelche Gegenstände (kalte Toastscheiben) oder Tücher über das Gerät legen, um eine Überhitzung der Heizelemente zu vermeiden.*

*• **Niemals** während des Betriebs Gesicht, Hände oder andere Körperteile über die Brotschlitze halten.*

Wichtige Sicherheitshinweise – Elektrizität

*• Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer passenden Wandsteckdose auf und schließen Sie das Gerät dort direkt an. Wickeln Sie das Kabel dazu immer vollständig ab. Verwenden Sie **keine Mehrfachsteckdosen.** Das Gerät darf nur an eine Schuko-Wandsteckdose einer geeigneten Stromversorgung (Wechselstrom; 230/240 V, 50 Hz) mit Schutzleiter angeschlossen werden. Außerdem sollte ein Fehlerstromschutzschalter (FI) mit einem Auslösestrom von höchstens 30 mA installiert sein. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Elektriker.*

*• **Niemals** am Kabel ziehen oder reißen oder das Kabel knicken, einklemmen, quetschen oder verknoten. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante herunterhängt. Achten Sie darauf, dass niemand in Kabelschlaufen hängen bleiben kann oder das Gerät am Kabel von der Arbeitsfläche reißen kann. Fassen Sie immer am Gehäuse des Netzsteckers an, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Fassen Sie den Netzstecker **niemals** mit nassen Händen an, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt.*

*• Schalten Sie den Toaster zuerst AUS (TOAST/STOPP-Taste drücken) und **ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose,** wenn Sie den Toaster für längere Zeit nicht mehr verwenden, bewegen oder reinigen wollen.*

*• Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern und stellen Sie das Gerät **nicht** über das Kabel. Sollte das Kabel während des Betriebs heiß werden oder vermutlich beschädigt sein, dann muss es in einer Fachwerkstatt ersetzt werden. **Niemals** das Kabel reparieren!*

*• **Niemals** den Toaster oder das Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder stellen. **Niemals** Wasser oder andere Flüssigkeiten über oder unter das Gerät laufen lassen, um eine Gefährdung durch Elektrizität zu vermeiden. **Niemals** das Gerät oder Teile davon in der Spülmaschine reinigen.*

Ihren neuen Toaster kennen lernen

Besonders weite und tiefe Brotschlitze - Brote werden automatisch zentriert

Bedienmenü

Cool Touch Gehäuse

Bräunungsregler

Abnehmbares Krümelfach,
einfach herausziehen und
ausleeren

Variabler, stufenloser Bräunungsregler

Brotaufsatz

Netzkabelaufwicklung unter dem Boden

Bedienmenü:

TOAST / STOPP:	Automatischer Einzug und Ausfuhr des Backwerks per Tastendruck.
AUFWÄRMEN:	Kurzes Aufwärmen vom Backwerk.
AUFTAUEN:	Das Backwerk wird aufgetaut und im Anschluss getoastet.
EINSEITIGES TOASTEN:	Die Heizelemente in der Mittelleiste des Toasters (zwischen den beiden Brotschlitzen) werden zusätzlich beheizt um das Backwerk verstärkt auf einer Seite zu Toasten.

Nach dem Toastvorgang schaltet sich der Toaster selbständig aus. Wenn Sie den Toastvorgang abbrechen wollen, dann drücken Sie auf die TOAST / STOPP-Taste und das Backwerk wird automatisch angehoben.

Erste Inbetriebnahme

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton und vergewissern Sie sich, dass alle Bauteile vorhanden und unbeschädigt sind.

***ACHTUNG:** Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt alle Verpackungen, Transportsicherungen (in den Brotschlitzen), Preisschilder und Werbematerialien (Aufkleber und Schilder). Entfernen Sie aber NICHT das Typenschild.*

***Wichtig:** Der Toaster lässt sich nur einschalten, wenn der Toaster an die Stromversorgung angeschlossen ist.*

Vor der ersten Verwendung sollten Sie den leeren Toaster mit Bräunungsstufe 7 ausheizen (ohne Brotscheiben; siehe: Bedienung). Ein leichter Brandgeruch ist dabei völlig normal. Wenn der Brandgeruch bei der späteren Verwendung wiederholt auftritt, dann reinigen Sie den Toaster (siehe: Reinigung). Sollte der Brandgeruch auch nach der Reinigung dauerhaft auftreten, dann lassen Sie das Gerät in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen.

Bedienung

***WARNUNG:** Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken. Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper in den Brotschlitzen liegen und stecken Sie **niemals** irgendwelche Gegenstände (Beispiel: Messer, Löffel oder anderes) in die Brotschlitze, um eine Gefährdung durch hohe Temperaturen, Feuer oder Elektrizität und eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden. Wenden Sie **niemals** Gewalt an, wenn Sie eingeklemmte Brotscheiben aus dem Toaster entfernen.*

***Wichtig:** Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Toasters, dass das Krümelfach richtig eingelegt ist. Andernfalls können Brotkrümel am Boden des Toasters festbacken.*

***1.** Nehmen Sie den Toaster in Betrieb:*
Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab, stellen Sie den Toaster auf einer geeigneten Arbeitsfläche auf und stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Wandsteckdose (siehe: Sicherheitshinweise).

***2.** Schneiden Sie das Backwerk (Brot, Hefezopf oder ähnliches) mit einem scharfen Messer in geeignete Scheiben passender Größe und Dicke (maximal 13 x 13 cm; 1/2 bis 3 cm dick) und entfernen sie alle losen Krümel.*

Die Schnittkanten müssen möglichst glatt sein.

***3.** Stecken Sie jeweils eine Scheibe des Backwerks in die beiden Brotschlitze.*

***4.** Wählen Sie am Bräunungsregler die gewünschte Bräunung. Sie können Bräunungsstufen von 1 (leicht) bis 7 (sehr dunkel) vorwählen (siehe Abbildung). Bei der ersten Verwendung empfehlen wir eine niedrige Bräunungsstufe (Beispiel: 1-2). Beachten Sie dazu auch die folgenden Tipps zur Verwendung.*

5. *Drücken Sie die TOAST/STOPP-Taste und das Backwerk wird automatisch eingezogen und im Schacht zentriert. Die TOAST/Stopp-Taste leuchtet rot auf (siehe Abbildung A).*

Hinweis: *Die TOAST/STOPP-Taste lässt sich nur bedienen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Wenn der Netzstecker während des Toastvorgangs gezogen wird, bleibt das Backwerk im Brotschlitz eingerastet. Erst beim Wiedereinstecken des Netzsteckers wird das Backwerk automatisch angehoben.*

Der Toastvorgang läuft automatisch ab. Kurz bevor der Toastvorgang endet, fängt die TOAST/STOPP Taste an zu blinken. Sobald der Toastvorgang beendet ist, wird das Backwerk automatisch angehoben, der Toaster schaltet sich aus und die TOAST/STOPP-Taste erlischt.

Tipps zur Verwendung

• Sie können den Toastvorgang jederzeit abbrechen. Drücken Sie dazu einfach auf die TOAST/STOPP-Taste (ganz links im Bedienmenü - siehe Abbildung A). Die Taste erlischt, das Backwerk wird automatisch angehoben und der Toaster schaltet sich aus.

• Die richtige Bräunungsstufe hängt von Art und Frische des Backwerks ab, sowie von Ihren besonderen Vorlieben. Beispiel: Rosinenbrot oder feines Weißbrot brauchen eine niedrige Bräunungsstufe, während für grobes Roggenbrot eine höhere Einstellung nötig ist, um vergleichbare Ergebnisse zu erreichen.

• Brötchen können Sie mit dem Toaster aufbacken, wenn Sie die Brötchen vorher mit einem scharfen Messer halbieren (siehe: Brotscheiben einseitig Toasten). Achten Sie darauf, dass die Brötchenhälften nicht zu dick sind und sich nicht in den Brotschlitzen verklemmen können. Benutzen Sie zum Toasten von dickerem Backwerk den Brotaufsatz.

• Achten Sie darauf, dass die eingelegten Scheiben des Backwerks gleichmäßig geschnitten sind und die Schnittkanten glatt sind. Verwenden Sie zum Schneiden ein möglichst scharfes Messer. Entfernen Sie vor dem Toasten alle losen Krümel oder hervorstehenden Ränder. Das gilt besonders für Brötchen.

WARNUNG: *Niemals in die Brotschlitze fassen, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie verkeilte Brotreste aus den Brotschlitzen entfernen.*

• Wenn Brotscheiben im Toaster festgeklemmt oder verkeilt sind, dann schalten Sie den Toaster aus (TOAST/STOPP-Taste drücken) und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie den Toaster abkühlen und entfernen Sie dann vorsichtig und ohne Gewaltanwendung die Brotstücke. Achten Sie unbedingt darauf, die Heizelemente des Toasters nicht zu berühren.

• Sie können die Bräunung der Brote während des Toastvorgangs überprüfen. Drücken Sie die TOAST/STOPP-Taste und das Backwerk wird automatisch angehoben. Da der Toastvorgang dabei abgebrochen wird, wird beim Wiedereinschalten durch das Drücken der TOAST/STOPP-Taste, ein neuer Toastvorgang gestartet. Damit das

Backwerk nicht verbrennt sollten Sie beim Starten eines weiteren Toastvorgangs den Bräunungsregler niedriger schalten.

• Wenn der Toaster nicht benutzt wird, erlischen alle Tasten nach wenigen Minuten. Sobald Sie eines der Bedienungselemente benutzen, leuchtet die entsprechende Taste wieder auf.

• Leeren Sie das Krümelfach am besten nach jeder Verwendung aus, damit keine Brotkrümel im Toaster verkohlen oder festbacken (siehe: Reinigung). Verwenden Sie den Toaster nicht ohne das Krümelfach.

• Wenn Sie eine der Funktionstasten (AUFTAUEN, AUFWÄRMEN oder EINSEITIG TOASTEN) gedrückt haben, dann kehrt der Toaster nach Ablauf des Toastvorgangs automatisch wieder in den Normalbetrieb zurück.

Gefrorene Brotscheiben aufwärmen – die Taste AUFTAUEN

Sie können eingefrorenes Brot ohne vorheriges Auftauen direkt toasten. Mit der Funktion AUFTAUEN wird die Toastzeit dazu entsprechend verlängert.

***1.** Stecken Sie die Brotscheiben in die Brotschlitze und stellen Sie die gewünschte Bräunung ein.*

***2.** Drücken Sie die TOAST/STOPP-Taste, die TOAST/STOPP-Taste leuchtet rot und das Backwerk wird automatisch eingezogen und im Brotschlitz zentriert.*

***3.** Drücken Sie die Taste AUFTAUEN. Die Taste AUFTAUEN leuchtet blau (siehe Abbildung B).*

Der Toastvorgang läuft automatisch ab. Kurz bevor der Toastvorgang endet, fängt die TOAST/STOPP Taste an zu blinken. Sobald der Toastvorgang beendet ist, wird das Backwerk automatisch angehoben, der Toaster schaltet sich aus und die TOAST/STOPP-Taste sowie die Taste AUFTAUEN erlischen.

Kalten Toast aufbacken – die Taste AUFWÄRMEN

Wenn Ihr Toast kalt geworden ist, dann können Sie den Toast wieder aufbacken. Mit der Funktion AUFWÄRMEN wird dazu eine verkürzte Toastzeit vorgewählt.

***1.** Stecken Sie die Brotscheiben in die Brotschlitze.*

***2.** Drücken Sie die TOAST/STOPP-Taste, die TOAST/STOPP-Taste leuchtet rot und das Backwerk wird automatisch eingezogen und im Brotschlitz zentriert.*

***3.** Drücken Sie die Taste AUFWÄRMEN. Die Taste AUFWÄRMEN leuchtet blau (siehe Abbildung C).*

Der Toastvorgang läuft automatisch ab. Kurz bevor der Toastvorgang endet, fängt die TOAST/STOPP Taste an zu blinken. Sobald der Toastvorgang beendet ist, wird das Backwerk automatisch angehoben, der Toaster schaltet sich aus und die TOAST/STOPP-Taste sowie die Taste AUFWÄRMEN erlischen.

Brotscheiben einseitig toasten – die Taste EINSEITIG TOASTEN

Sie können die beiden Seiten des Backwerks unterschiedlich stark toasten. Dabei werden die Heizelemente in der Mittelleiste des Toasters (zwischen den beiden Brotschlitzen) zusätzlich stark beheizt. Verwenden Sie diese Funktion zum Beispiel für Brötchen. Die weiche Innenseite der Brötchen muss dazu im Toaster zur Mitte zeigen.

ACHTUNG: *Die Heizelemente in der Mittelleiste werden hierbei stark beheizt, achten Sie unbedingt darauf, dass das Backwerk nicht verbrennt und benutzen Sie nur die Stufen 1 oder 2.*

1. *Halbieren Sie die Brötchen mit einem scharfen Messer und entfernen Sie alle losen Krümel.*
Wichtig: *Achten Sie darauf, dass die Brötchenhälften nicht zu dick werden und sich nicht im Toaster verkeilen können.*

2. *Stecken Sie die Brötchenhälften in die Brotschlitze.*

Wichtig: *Die weiche Seite muss zur Mittelleiste des Toasters weisen, da die mittleren Heizelemente stärker beheizt werden.*

3. *Drücken Sie die TOAST/STOPP-Taste, die TOAST/STOPP-Taste leuchtet rot und das Backwerk wird automatisch eingezogen und im Brotschlitz zentriert.*

4. *Drücken Sie die Taste EINSEITIG TOASTEN.*
Die Taste EINSEITIG TOASTEN leuchtet blau (siehe Abbildung D).

Der Toastvorgang läuft automatisch ab. Kurz bevor der Toastvorgang endet, fängt die TOAST/STOPP Taste an zu blinken. Sobald der Toastvorgang beendet ist, wird das Backwerk automatisch angehoben, der Toaster schaltet sich aus und die TOAST/STOPP-Taste sowie die Taste EINSEITIG TOASTEN erlischen.

Reinigung

WARNUNG: *Schalten Sie den Toaster immer zuerst AUS (TOAST/STOPP-Taste drücken), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Krümelfach entfernen, das Gerät reinigen oder bewegen.* ***Niemals*** *den Toaster oder das Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.* ***Niemals*** *Wasser oder andere Flüssigkeiten über oder unter das Gerät laufen lassen, um eine Gefährdung durch Elektrizität zu vermeiden.*

Niemals *das Gerät oder Teile des Geräts in der Spülmaschine reinigen.*

Niemals *harte oder scharfkantige Gegenstände, scharfe Reiniger (Desinfektionsmittel, Chemikalien), Scheuerhilfen (Topfreiniger) oder Scheuermittel zum Reinigen des Geräts oder der Bauteile verwenden.* ***Niemals*** *mit irgendwelchen Gegenständen in den Brotschlitzen stochern. Wenden Sie beim Reinigen keine Gewalt an.*

1. *Schalten Sie den Toaster AUS (TOAST/STOPP-Taste drücken), ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.*

2. *Ziehen Sie das Krümelfach an der Seite aus dem Boden des Toasters und leeren Sie das Krümelfach aus. Sie können das Krümelfach bei Bedarf in warmer Spülmittellösung reinigen. Trocknen Sie das Krümelfach danach sorgfältig ab und lassen Sie es noch einige Zeit an der Luft trocknen.*

3. *Fassen Sie den Toaster an beiden Seiten, halten Sie ihn über eine Spüle und drehen Sie das Gerät über die Längsseite um. Schütteln Sie den Toaster leicht und drehen Sie ihn dabei in alle Richtungen, damit die Brotkrümel durch die Brotschlitze herausfallen können.*

4. *Wischen Sie die Außenseiten des Toasters mit einem feuchten, nicht tropfenden Tuch ab und trocknen Sie den Toaster dann mit einem trockenen Tuch sorgfältig ab.*

5. *Stecken Sie das vollständig getrocknete Krümelfach wieder unter dem Boden des Toasters ein.*

ACHTUNG: *Stecken Sie das Krümelfach* ***nicht*** *in den Toaster, so lange es noch feucht ist.*

Aufbewahrung

Bewahren Sie den Toaster stets an einem sauberen, trockenen und frostfreien Ort auf, an dem das Gerät gegen übermäßige Belastungen (Herunterfallen, Stöße, Schläge, Umfallen) geschützt und für kleine Kinder unzugänglich ist.

Legen Sie keine schweren oder harten Gegenstände auf das Gerät. Schalten Sie das Gerät immer AUS (TOAST/STOPP-Taste drücken) und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Wenn Sie den Toaster längere Zeit nicht benutzen wollen, dann sollten Sie das Gerät zuerst reinigen (siehe: Reinigung).

Entsorgungshinweise

Das Gerät muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Gewährleistung/Garantie

Wir gewährleisten für alle Gastroback-Elektrogeräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind.

Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weiterer Ansprüche und innerhalb von zwei Jahren nach dem Kaufdatum, kostenlos ersetzt oder behoben. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von Dritten führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Important Instructions

- ***Important:*** *Ensure, that the crumb tray is in place before operating the toaster. Otherwise crumps may become charred on the bottom of the toaster and stick to the surfaces.*

- ***Important:*** *Before each toasting process ensure, that the browning control is set to the correct level and not to high.*

- ***WARNING:*** *Before operating, always ensure that there are no foreign objects in the slots.* ***Do not*** *insert any foreign objects in the slots and do not poke in the slots, to avoid risk of electric shock and damage of the heating elements. Never unse force when removing jammed bread slices.*

- *Always keep your hands, face and arm as well as any clothing and other heat-sensitive objects away from the slots during operation. Always grasp the appliance on its side walls for moving or lifting it.*

- *Only toast slices of simple cakes and pastries without any filling or glaze (i.e. jam, mayonnaise, or icing) and of suitable size (13 cm x 13 cm; 1/2 to 3 cm thick). The slices may not protrude the slots or stick or jam in the slots.* ***Do not*** *use the toaster for toasting or cooking of very dry cakes and pastries (i.e. cookies) filled rolls or sandwiches.*

- *During toasting, cakes and pastries can fall to pieces, bend and catch fire when overheated.* ***Do not leave the appliance unattended, when connected to the power supply. Immediately unplug the appliance, if there is any kind of malfunction or problem*** *(i.e. overheating or smoke is coming from the slots).*

- *The one side toasting function activates additional heating power for the heating elements in the centre strip.* ***ATTENTION:*** *The heating elements in the centre get very hot. Ensure not to burn the toast and use browning control level 1 or 2 only.*

- ***Note:*** *The TOAST/STOPP button only operates when the appliance is connected to the power supply. Pulling the plug during operation the bread remains in the slots. Reconnecting the appliance the bread automatically raises.*

- ***Never place the appliance or any part of it in an automatic dishwasher.***

- *For household only!*

GASTROBACK GmbH
Gewerbestraße 20 • D-21279 Hollenstedt/Germany
http://www.gastroback.de • E-Mail: info@gastroback.de